



## POPIS

## LAPAČ HMYZU

Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před použitím ohříváče důkladně přečtěte následující předpisy a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě technologického vývoje ve výrobě. Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu!

Drobný létající hmyz je nalákan na lapač pomocí ultrafialového černého světla. Když se dotkne elektricky nabitě sítě uvnitř lapače je zahuben.

**Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu.**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vysoké napětí! Odpojte od zdroje napájení před opravou nebo čištěním.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nikdy nepokládejte kovové předměty dovnitř mřížky, pokud je v provozu.
- Tento přístroj není určen pro použití osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled, nebo při použití není přítomna osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Dejte pozor na děti, aby si nehráli s tímto přístrojem.
- Před zapojením zástrčky se ujistěte, že napětí je v rozmezí uvedené na typovém štítku zařízení.
- Lapač hmyzu nelze použít ve stodole, stáji nebo podobných místech, kde hrozí vznik požáru.
- Lapač hmyzu je určen pouze pro vnitřní použití.
- Když není lapač používán, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Lapač hmyzu se nesmí používat v místech s možným výskytem hořlavých par nebo výbušného prachu.
- Nikdy neponořujte lapač do vody nebo jiné kapaliny a nepoužívejte ho v blízkosti vody, například vaně, dřezu, bazénu apod., kde by mohlo dojít k vniknutí vody nebo postříkání lapače.
- Toto zařízení musí být uzemněno.

## OBSLUHA

- Nejprve je nutné zvolit bezpečné a vhodné místo k instalaci lapače hmyzu. Zkontrolujte, zda máte v blízkosti zařízení zásuvku. Zařízení může být umístěno na stěnu, zavěšeno na strop, nebo použito jako volně stojící.
- Použijte vhodné šrouby pro zavěšení zařízení na zeď, nebo na strop. Spoj musí být dost pevný, aby bezpečně udržel hmotnost zařízení.
- Zkontrolujte, zda mřížky z obou stran jsou průchodné.
- Zapojte do zásuvky a zapněte vypínač na přístroji.
- Zářivky by měly vyzařovat fluorescenční fialovou a začít přitahovat všechen okolní hmyz.

## UPOZORNĚNÍ

**Při likvidaci nesmí být elektrické součástky likvidovány společně s komunálním odpadem. Tento přístroj musí být odevzdán do místní sběrně pro bezpečnou recyklaci.**



## ČIŠTĚNÍ

- Nejprve vypněte a odpojte lapač z elektrické sítě.
- Odstraňte drobný hmyz ze zásobníku ve spodní části přístroje a očistěte ho mýdlovou vodou.
- Je-li třeba vyčistit vnější plášť a čelní mřížky, odšroubujte vnější mřížky (8 šroubů)
- (Ušchovejte šrouby na bezpečném místě).
- Mřížky lze mýt v teplé mýdlové vodě, následně se usuší a namontují zpět.
- Vnější plášť je možné čistit měkkým vlhkým hadříkem.
- Před dalším použitím musí být přístroj dokonale suchý.